

РР8.822.589



ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

ТА 68

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Телефонный аппарат ТА-68-ЦБ выпускается в настольном оформлении и предназначен для использования в телефонных сетях станций ручного обслуживания с центральной батареей (ЦБ).

Он предназначен для работы в помещениях при температуре от минус 10 до плюс 45° С и относительной влажности окружающего воздуха до 90% при температуре до 25° С.

Для изготовления деталей аппарата широко применяется термопластическая пластмасса, дающая возможность уменьшить вес аппарата и придать ему гладкую блестящую поверхность. Внешняя окраска аппарата может быть черной, белой (слоновой кости), красной, зеленой, серой или коричневой.

Аппарат удобен в пользовании, надежен в эксплуатации и вполне отвечает современным требованиям телефонной связи.

Он имеет углубление в корпусе (под микротелефонной трубкой), что дает возможность поднимать и переставлять аппарат одной рукой.

Громкость звонка можно менять по желанию абонента. Для этого надо левой рукой поднять аппарат, наклонить, его влево так, чтобы была видна кнопка регулировки на основании аппарата, и нажав ее пальцем правой руки, повернуть стрелку кнопки в нужную сторону согласно указателю (широкий конец указателя обозначает наибольшую громкость).

Конструкция аппарата с пятиклеммной розеткой позволяет **подключать** дополнительный (внешний) звонок. Дополнительный звонок устанавливается местным узлом связи по заявке абонента.

П/о «П»-2. Зак. № 1817а 125.000

Качество связи, обеспечиваемое аппаратом, во многом зависит от условий эксплуатации аппарата.

В целях обеспечения бесперебойной работы аппарата, а также качественной связи, абонент должен соблюдать следующие правила пользования аппаратом.

1. Не допускать резкого или чрезмерного натяжения розеточного и микротелефонного шнуров.
2. Центр амбушюра микротелефона во время разговора должен находиться на расстоянии 1—3 см от рта говорящего.
3. Разговор следует вести голосом нормальной громкости. При повышенной громкости снижается разборчивость речи.
4. После окончания разговора *не бросать* микротелефонную трубку на кнопки отбоя аппарата.
5. Абоненту категорически запрещается отвинчивать амбушюр, ушную раковину, винты, открывать аппарат и т. п.

Все повреждения и неисправности аппарата должны устраняться только специалистами телефонных сетей (или узлов связи).

При возникновении неполадок абонент должен вызвать представителя местного учреждения связи по телефону №__________ *(номер телефона вписывается работником учреждения связи, устанавливающим аппарат абоненту).*

РРО.218.051Д